

## Bauteilnummern

1	Zündungsschalter	24	Kontrollleuchten
2	Bremslichtschalter Vorne	25	Fernlichtkontrolle
3	Rechte Schaltereinheit	26	Leerlaufkontrolle
4	Linke Schaltereinheit	27	Ölstandkontrolle
5	Notaus / KILLSCHALTER	28	Blinkerkontrolle Rechts
6	Startknopf	29	Blinkerkontrolle Links
7	Lichtschalter	30	Tacho
8	Fernlichtschalter	31	Tachobeleuchtung
9	Lichthupe	32	Wegstreckenzähler
10	Blinkerschalter	33	Scheinwerferleuchtmittel
11	Hupenknopf	34	Standlicht
12	Sicherungskasten	35	Blinker Vorne
13	Diode	36	Ölstandscharter
14	Hintere Blinker	37	Lichmaschine
15	Licht Hinten, Bremslicht	38	Gleichrichter/Laderegler
16	Sicherheits - Startschutzrelais	39	Blinker Abschaltrelais
17	Batterie	40	Blinkrelais
18	Startrelais	41	Bremslichtschalter Hinten
19	Anlasser	42	Leerlaufschalter
20	Kupplungsschalter	43	Pickups für Zündzeitpunkt
21	Drehzahlmesser Instrument	44	TCI / Zündbox
22	Drehzahlmesser	45	Zündspulen und Kerzen
23	DZM-Beleuchtung	46	Hupen

## Kabelfarben

B	Black - Schwarz
Br	Brown - Braun
Ch	Dark Brown - Dunkel Braun
Dg	Dark Green - Dunkel Grün
G	Green - Grün
Gy	Grey - Grau
L	Light - Blau
O	Orange - Orange
P	Pink - Pink
R	Red - Rot
Sb	Skyblue - Hellblau
W	White - Weiss
Y	Yellow - Gelb